# 機械器具 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管

移動型アナログ式汎用一体型X線診断装置

37626020

管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器

インバータ式移動型X線装置 YRM-1250

#### 【形状・構造及び原理等】

1) 構成


本装置は以下のユニットにより構成される。

(1) 基本構成

X線発生器、可動絞り、筺体、アーム、台車、ハンドスイッチ

### (2) オプション

赤外線リモコンスイッチ



2) 本体寸法及び質量

質量

寸法 (mm)

幅 575 高さ 1415 奥行 1095

約 230kg

3) 原理

高電圧の発生方式は、直流印加方式(コッククロフト昇圧回 路)中性点接地です。

ロックレバーを操作して本体各動作のロックを解除し、X線 発生器の上下動、旋回動、前後動を手動にて操作して照射位 置を決めます。

走行ハンドルとブレーキ解除レバーを一緒に握ることにより ブレーキが解除され押すことにより走行します。

4) 電気定格

定格電圧 : 単相交流 100V±10%

周波数 : 50-60Hz 電源入力 : 150VA

内部電源 (バッテリー) : DC216V

(12V-3.2Ah×18個)

接地設備 : D種接地工事以上

電撃に対する保護の形式 : クラス I 機器

電撃に対する保護の程度 : B形装着部を持つ機器

5) 電磁両立性規格への適合

IEC60601-1-2:2001 に適合

#### 【使用目的、効果・効能】

人体を透過したX線の写真作用を利用して人体画像情報を診療 のために提供すること。

## 【品目仕様等】

### 1. 仕様

X線発生器・可動絞り

X線管 :D-125 (東芝)

焦点寸法 : 呼び1. 2

设大照射野 : SID65cmにて35×35cm 連続可変 最小照射野 :SID100cmにて5×5cm以下 照射野ランプ :ハロゲンランプ 12 V, 100W

ランプタイマ :15秒

総ろ過 :2.5mmA|当量以上 漏洩X線積算量:1mGy/h以下

(125kV/32mAs/12回/1時間)

制御器

管電圧 :40~125kV 2kV/ステップ

mAs値 : 0. 6~100mAs (R10系列)

23ポイント

管電流 : 20/30/40mA

(管電圧・mAs値により自動設定)

X線発生器移動範囲

上下 : 床面より焦点位置まで

\* 約583~1966mm

:左右約90° 回动

左右・前後回転:左右約90°,前約90°,後約20° X線可動絞りの回転:±90°

### 【操作方法又は使用方法等(用法・用量含む)】 詳細は、装置付属の取扱説明書を参照してください。

#### 1) 使用環境条件

(1)温度 10~40°C


30~75% (結露・氷結のないこと) (2)湿度

(3) 気圧 700~1060hPa

### 2) 操作方法

### 1. 移動時の姿勢

この装置を移動させる時は必ず下図の状態にして全てのレバ - をロックしてから移動して下さい。これにより装置の安定 性が向上し壁との接触等によるX線装置損傷の危険性を減少 することができます。



#### 2. 移動


走行ハンドルとブレーキ解除レバーを一緒に握ることにより ブレーキが解除され押すことにより走行できます。 ブレーキ 解除レバーを離すことによりブレーキがかかります。

#### 3. 電源投入

(1) 操作パネルの電源キースイッチを || の位置『ON』にしてください。約6秒後に『ピッ』という電子音がなりキーの操作が可能になります。

キースイッチは ◎『OFF』の位置およびCHRGEの位置『充電』で抜くことができます。

(2) パッテリー電圧(緑色のLEDが2個又は3個点灯していること)を確認してください。



### 4. 撮影の準備


### (1) X線発生器の位置決め

アームの上下ロックレバーを緩めX線発生器を上下させ 位置を決めます。

アームの旋回ロックレバーを緩めX線発生器を旋回させて位置を決めます。

前後回転ロックレバーを緩めX線発生器を前後に回転させ位置を決めます。

支持腕回転ロックレバーを綴めX線発生器を左右に回転 させ位置を決めます。



## 5. 撮影条件の設定

(1) 撮影管電圧(kV)の設定は、40~125kV間を 1ステップ2kの値で44ポイントです。 設定の可変はkV増減キーでおこないなす。 設定値は3桁表示器に表示されます。

#### (2) mAsの設定

設定は、0.6~100mAs間を23ポイントです。 mAsの設定はmAs 増減キーでおこないます。 設定値は3桁表示器に表示されます。

#### (3) 管電流の表示

k V, mAs値により最大許容電流(20,30,40)を自動的に設定します。

(4) 撮影条件の呼び出し

メモリキー1~4のいずれかひとつを押します。登録された撮影条件が呼び出されます。

#### 6. 照射野の設定

- (1) X線発生器または操作パネルのランプスイッチを押します。照射野ランプが約15秒間点灯しX線照射野が明示されます。
- (2) 絞り開閉ツマミをまわして、カセッテのサイズに合わせます。

#### 7. 撮影

- (1) ハンドスイッチの一段目を押します。1.5秒後に電子 音と共に撮影準備表示灯が点灯します。
- (2) 患者に動かないように指示し静止状態を見て二段目を押し込みます。

電子音と共にX線照射表示灯(黄)が点灯しX線が照射されます。X線照射は設定時間経過後に停止しX線照射表示灯(黄)が消灯します。

(3) X線照射表示灯(黄) が消灯したことを確認してから ハンドスイッチの押しボタンを離します。

#### 8.終了

- (1) 撮影終了後は、電源をOFFします。
- (2)装置を移動時の姿勢に戻します。
- (3) 各ロックレバーをしっかり締めます。
- (4) 保管場所に移動し、電源キースイッチのキーを抜いて 保管してください。

## 9. 充電

- ・バッテリー電圧表示灯が黄色に近づいたら充電を行ってください。
- ・充電時間はバッテリーの使用状態によりことなりますが 7~15時間必要です。
- (1) 電源コードをACインレット差込み、電源プラグを AC100Vの電源コンセント(接地形2極)に差し込 んでください。
- (2)電源キースイッチをCHARGEの位置『充電』にしてキーを抜いて保管してください。
- (3) 充電中は、CHARGE(黄)が点灯します。 充電が完了するとFINISH(緑)が点灯します。 充電完了確認後、電源をOFFにしてキーを抜いて、 保管してください。
- (4) 電源コードをコンセントから抜き、筺体部に収納して ください。

### 【使用上の注意】

### 禁忌・禁止

- (1)装置は防爆型ではないので、装置の近くで可燃性及び爆発 性の気体を使用しないこと。
- (2) この装置を移動させる時は必ず移動時の姿勢状態にして全てのレバーをロックしてから移動して下さい。また、装置使用時は(アームを移動時以外の位置で使用する場合)5°以下の傾斜で使用して下さい。

#### 使用注意

- (1) X線照射ボタンは撮影終了まで離さないでください。 X線照射ボタンはデットマンタイプです。ボタンを離すと直 ちに停止します。
- (2) 撮影の際、操作者はX線防護衣を狩用し、装置から2m以上 離れてください。また、患者以外の人は室外に退避させてく ださい。

- (3) X線の照射間隔を充分に取ってください。 (撮影時間:休止時間=1:120) 連続でX線を照射すると故障の原因となります。
- (4) 可動絞りの照射野ランプ点灯を何回も繰返さないでくださ い外装が高温になり、火傷の恐れがあります。

#### 重要な基本的注意

- (1)検査を開始する前に装置に異常がないこと、構成品が確実 に固定されていることを確認すること。
- (2) 患者のX線被ばく低減のため、照射時間を最小限に抑えて 使用すること。
- (3) X線可動絞りは必要最小の照射野で使用すること。
- (4) 患者の吸収線量を抑えるため、可能な限り長い焦点皮膚間 距離で使用すること。
- (5) アームの操作は静かに行って下さい。又、ニギリ以外を 持って操作しないで下さい。 指をはさむ恐れがあります。
- (6) アームのバランスは完全には取れていません。 必ずレバーでロックして使用して下さい。
- (7)介護者が必要な場合の撮影には、必ずX線防護衣を着用さ せること。
- (8)検査中は患者の状態と表示器を必ず監視注意すること。
- \*\*(9)植込み型心臓ペースメーカ又は植込み型除細動器の本体の 植込み部位にパルス状の連続したX線束を照射する検査を 行う場合、これらの機器に不適切な動作が発生する可能性 がある。検査や処置上やむを得ず、本体の植込み部位にX 線束を照射する場合には、植込み型心臓ベースメーカ又は 植込み型除細動器の添付文書の「重要な基本的注意」の項 及び「相互作用」の項等を参照し、適切な処置を行うこと。

#### 相互作用

(1) 本装置の傍で携帯電話など電磁波を発生する機器の使用は 装置に障害を及ぼす恐れがあるので使用しないこと。

#### 群田外参

** 併用注意		
医療機器の	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
名称等		
植込み型心臓	・植込み型心臓ペースメー	パルス状の連続した
ペースメーカ	カヌは植込み型除細動器	X線束を照射する透
・植込み型除	の本体の植込み部位にパ	視·撮影(数秒以内
細動器	ルス状の連続したX線束	での連続した撮影、
	を照射する検査を行う場	パルス透視、DA撮
	合、これらの機器に不適切	影、DSA撮影、シネ
	な動作が発生する可能性	撮影等)を行う場合、
	がある。	植込み型心臓ペース
	・検査や処置上やむを得	メーカ又は植込み型
	ず、本体の植込み部位にパ	除細動器内部の
	ルス状の連続したX線束	C-MOS回路に影響
	を照射する場合には、植込	を与えること等によ
	み型心臓ペースメーカ又	り、オーバーセンシ
	は植込み型除細動器の添	ングが起こり、ペー
	付文書の「重要な基本的注	シングパルス出力が
	意」の項及び「相互作用」	一時的に抑制された
	の項等を参照し、適切な処	り、不適切な頻拍治
<u></u>	置を行うこと。	瘀を行うことがある。

## 妊婦・産婦、授乳婦及び小児への適用

- (1) 本装置を妊婦及び妊娠の疑いのある者及び授乳中の者へ使 用する場合は、医師の指示のもとで慎重に行うこと。
- (2) 小児の検査の場合は介助者を付けること。

### その他の注意事項

(1) 本装置を廃棄する場合は、産業廃棄物となり、必ず地方自 治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者 に廃棄を依頼すること。

(2)装置から離れるときは、電源キースイッチを『OFF』の 位置にし、キーを抜くこと。

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

#### 1. 貯蔵・保管

1)保管環境条件

\*(1)周囲温度 :-10~60℃

(2) 相対湿度 :30~85% (結露なきこと。) (3) 気 圧 :700~1060hPa

#### 2) その他の条件

次に示すような環境においての貯蔵・保管はできません。

- (1) 保管環境条件を超える恐れのある場所
- (2) 有害なガスにさらされる場所
- (3) 過度に湿度が高い場所
- (4) 湯気にさらされる場所
- (5) 水滴がかかる場所
- (6) ほこり又は砂ぼこりの多い場所
- (7) 過度に油蒸気の多い場所
- (8) 塩分を含んだ空気にさらされる場所
- (10) 爆発性のガス又はほこりがある場所
- (11) 過度の振動又は衝撃を受ける場所
- (12) 直接日光にさらされる場所
- (13) 傾斜が与えられる場所

#### 3) 使用耐用年数(自主基準)

7年:指定された保守点検を実施した場合

#### 4) 定期交換部品

定期交換部品は下記のとおりです。詳細及び保守部品の保有 年数については取扱説明書を参照してください。

部品名	交換周期
X線発生器	3万回照射
バッテリー	2年
ハンドスイッチ	2年
ガススプリング	5年
チェーン	5年
バネ	5年
ハロゲンランプ	2年
ヒューズ	2年

### 【保守・点検に係る事項】

装置を使用する前に必ず始業点検を行い、装置が正常に動作す ることを確認してください。詳細は装置付属の取扱説明書を参 照してください。

#### 1. 使用者による日常点検事項

1) 日常点検

「始業点検」と「終業点検」はお客様の責任のもとに、確実 に行ってください。

- 2) 始業点検
- (1) バッテリー充電電圧の確認

(バッテリー電圧表示灯を確認する)

- (2) X線発生器から油漏れのないこと。
- (3) X線発生器・可動絞りの取付にガタのないこと。
- (4) X線発生器を上下・旋回させ、アームの動きに異常な動 きのないこと。
- (5) X線発生器、可動絞りなどのロックレバー、ロックツマ ミ類はしっかり締まること。
- (6) 走行させて、キャスター・主輪に異常音、ぐらつきのな いこと。
- (7) ブレーキが正常に動作すること。

## 3)終業点検

- (1) バッテリー充電電圧の確認 (バッテリー電圧表示灯を確認する)
- (2) アーム部、X線発生器、可動絞りなどのロックレバー、 ロックツマミ類はしっかり固定すること。

# 2. 菜者による保守点検事項

1) 定期点検

製品の安全性・性能を維持するために、定期的に点検が必要です。(点検周期1年) 点検実施にあたっては、専門技術が必要なため、最寄りのサービスステーションに問い合わせください。 定期点検の内容につきましては、取扱説明書を参照してくだった。

## 【包装】

一式

## 【製造販売菜者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者:吉田電材工業株式会社

住 所:埼玉県三郷市高州2丁目424番1号

電話番号:048-955-2121 製造業者:吉田電材工業株式会社